

Produktbeschreibung

Die Reinigungsbürsten WILMA und LINA sind speziell für die gründliche Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen wie Fensterprofilen, Innenrahmen, Fußleisten sowie Fenster- und Türrahmen entwickelt. Die robusten Borsten entfernen effektiv Staub, Schmutz und Ablagerungen, während die ergonomisch gestalteten Griffe eine komfortable Handhabung gewährleisten. Der Reinigungshandschuh WISCHA dient als Zusatz um Staub zu entfernen und Oberflächen zu polieren.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Anwendung
3. Pflege und Reinigung
4. Entsorgung



1. Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Verpackung behutsam, um Verletzungen an den Händen oder durch scharfe Kanten des Kartons zu vermeiden.
- Bei empfindlichen Oberflächen sicherheitshalber an unauffälliger Stelle testen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.

2. Anwendung

Vorbereitung

- Entfernen Sie groben Schmutz oder Staub mit einem Staubsauger oder Tuch, um die Reinigung zu erleichtern.

Reinigung von Fensterprofilen, Innenrahmen und Fußleisten (WILMA/LINA)

1. Halten Sie den ergonomischen Griff der Bürste fest und positionieren Sie die Borsten auf dem zu reinigenden Bereich.
2. Führen Sie die Bürste mit leichtem Druck in sanften, gleichmäßigen Bewegungen entlang der Profile oder Fußleisten.
3. Drücken Sie die Borsten leicht in Ecken, Vertiefungen und Zwischenräume, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen.

Reinigung von Fenster- und Türrahmen

1. Setzen Sie die Bürste an den Kanten der Rahmen an.
2. Führen Sie die Bürste entlang der Kanten und reinigen Sie auch schwer zugängliche Spalten und Ecken.

Reinigung mit WISCHA

Nassreinigung

Verwenden Sie die Seite mit den Chenillefäden für Bereiche mit hohem Schmutz- oder Flüssigkeitsaufkommen. Wischen Sie die Oberfläche gründlich ab.

Trockene Reinigung:

Nutzen Sie den Handschuh als Staubfänger für Möbel, Auto oder andere Oberflächen. Verwenden Sie die kurze Mikrofaser-Seite zum Polieren oder für ein streifenfreies Finish.

3. Pflege und Reinigung

- Nach der Verwendung die Borsten durch leichtes Abklopfen von Schmutz befreien.
- Bei Bedarf die Borsten mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen, die Bürste ist auch Spülmaschinenfest
- Den Griff bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- WISCHA in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C und ohne Weichspüler waschen, nicht in den Trockner geben und nicht bügeln

4. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Bürste über den Restmüll
- Den Reinigungshandschuh gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Textilien entsorgen.